User Manual

充電式吸塵器 使用說明書

EC-AB08S

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁購要求經銷商
填妥購買日期及店章，以確保您的權益

充電式吸塵器 EC-AB08S 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

客戶留存聯

姓名 | 出生日期 | 電話

男 女 年 月 日

住址 | 電子信箱

購買日期 年 月 日 | 經銷商 | 店址 | 電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

○ 送站修理　※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）

聲寶設份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

輸入電壓	內建鎳鎘電池	生產國別
DC9V 150mA	1300mA 4.8V	中國

外型尺寸	機體淨重
W439 X D122X H175(mm)	1.3kg



目錄

2 各部名稱

3 使用方法

6 清潔方法

8 特別注意事項

10 關於售後服務

11 家電小百科

各部名稱

1. 進氣口
2. 滿塵、滿水警示線
3. 導風罩
4. 集塵杯
5. 集塵杯鎖緊紐
6. 充電顯示燈
7. 開關
8. 手提把
9. 出風口
10. 充電座插孔
11. 充電接觸點
12. 橡膠吸嘴(吸水用)
13. 扁吸嘴
14. 充電座
15. 變壓器連接頭
16. 變壓器
17. 塑膠塞、螺絲



使用方法

使用方法

- 變壓器與充電座連接與充電注意事項
  - 將變壓器插頭插入電源插座，將變壓器另一端連接頭插入吸塵器充電座插孔如(圖一)。
  - 注意：第一次使用吸塵器時，請先充電１４個小時，充電時藍色顯示燈會亮，充電完會熄滅，為延長充電電池壽命，請使用後隨即充電。
  - 吸塵器持續充電可延長充電電池壽命。充電１４小時大約可使用１４分鐘，前十分鐘吸力較強，之後會因為電力衰減而使吸力變小，此為正常現象。使用時依(圖二)箭頭方向將吸塵器從充電座上取出，如需再充電只要將吸塵器放上充電座充電即可。
- 扁吸嘴與橡膠吸嘴連接
  - 扁吸嘴與橡膠吸嘴可收納於充電座上，不需使用時請收納於充電座上。
  - 扁吸嘴連接時如(圖三)，請將平面處插入吸塵器進氣口。
  - 橡膠吸嘴連接時如(圖四)，橡膠吸嘴口請朝下插入吸塵器進氣口。
- 吸塵器使用
  - 本吸塵器使用推式開關如(圖五)依箭頭方向輕推開關，即可啓動吸塵器。

使用方法

- 吸塵器乾溼兩用使用方法
  - 吸取乾燥灰塵或紙屑時請勿超過滿塵警示線如(圖一)以免造成吸塵器故障。
  - 吸取水漬時，請勿超過水位警示線如(圖二)，以免造成吸塵器故障。
  - 注意：吸塵器請避免吸入潮溼塵埃，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
  - 每次使用完請清理集塵杯以避免細菌孳生。
- 吸塵器與充電座連接
  - 使用完吸塵器，如需再充電請依(圖三)箭頭方向放置回充電座，放置回後充電座請確認充電指示藍燈是否亮起，如無亮燈請再重新放置到定位。

充電座壁掛安裝方法

- 本吸塵器可壁掛，充電器底部設置有螺絲固定孔如(圖一)，附屬塑膠塞與螺絲請依下列步驟安裝。
- 請將螺絲安裝於具有強度的木柱或木壁上如(圖二)，請先確認螺絲固定位置與充電座底部的固定孔位相對應，鎖上螺絲。
- 固定完螺絲後將充電座依(圖三)箭頭方向固定充電座。
- 若須安裝於水泥牆時，請自行準備適合的鑽孔器具以固定塑膠塞，請確認塑膠塞孔位、螺絲、充電座孔位三者相對應鎖上螺絲如(圖四)。
- 鎖上螺絲後將充電座依(圖五)箭頭方向固定充電座。
- 完成固定充電座步驟後再將吸塵器依(圖六)放回充電座上繼續充電。







清潔方法

清潔集塵杯步驟

- 過濾網及吸塵器零件在吸塵器銷售處均有銷售。
- 本機一定要在裝置好過濾網、導風罩與集塵杯後才能使用。
- 過濾網 如破損請立即更換。
- 經常清潔過濾網，能夠延長吸塵器壽命。
- 更換步驟：1→2→3→4→5→6→7→8→9

1. 按下集塵杯鎖緊鈕打集塵杯。
2. 將過濾網從導風罩上往外慢慢抽出，注意不要使灰塵外溢。
3. 將導風罩從集塵杯上往外慢慢抽出，注意不要使灰塵外溢。
4. 將集塵杯中的灰塵與水漬倒掉。
5. 將集塵杯用清水沖洗，再以乾淨的布將集塵杯擦乾，請勿使用清潔劑清洗。
6. 將過濾網用刷子將灰塵輕輕刷乾淨再以清水沖洗，請勿使用清潔劑清洗，待過濾網完全陰乾乾燥後，重新裝置好到定位。

7. 將導風罩依箭頭方向將導風罩裝回集塵杯。
8. 導風罩裝回集塵杯後，再將過濾網依箭頭方向將過濾網裝回導風罩內。
9. 將集塵杯依箭頭方向組裝回機體聽見"卡"一聲即可。



特別注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 插頭、電源線請勿碰觸到水或其它液體，以防止觸電之危險。
- 請不要用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
- 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
- 吸塵或水漬請勿超過集塵杯上所標示滿塵及滿水警示線，以避免吸塵器故障。
- 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性洗劑。
- 請不要讓吸塵器太靠近火源及其它高溫場所。
- 使用吸塵器時，請注意吸塵過濾網是否裝置妥善。
- 避免在潮溼處使用本吸塵器，以免吸入潮溼塵埃，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
- 電器報廢前應取出電池(將吸塵器後方三顆螺絲拆下，取出電池)。
- 取出電池前電器應切斷電源。
- 應安全地丟棄電池(請依廢棄物清理法，處理廢棄電池)。

備註

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 進口商：東富電器股份有限公司
  地址：台南市安平工業區新忠路11號
  電話：06-2617105

家電小百科

生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間,吸塵器也能成為您的好幫手---將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 **歡迎登錄>>**

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託識寶公司
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。